# **FEMtools Probabilistic Analysis**

# 解説 確率論的解析



**Structural Science** 

# 目次

確率論的解析1
モンテカルロ・シミュレーションの実行1
ステップ1: パラメータ定義1
ステップ 2:レスポンスとサンプリングのマトリックス生成3
ステップ 3 : サンプリング解析
ステップ 4 : ポスト処理4
Monte Carlo Simulation – Prepare Sampling ダイアログボックス5
モンテカルロ・シミュレーション結果のインポートおよびエクスポート
不確定テストデータとの確率論的相関性6
散布図の作成
コマンドリファレンス
DEFINE PDF コマンド
EXTRACT PDF $\neg \neg \checkmark ee$
CLEAR PDF コマンド
Ft_DefPDF Function10
Ft_GetPDF Function11
MCS コマンド12

# 確率論的解析

有限要素解析は、製品開発を支援するアプリケーション・ツールです。一般に、解析シミュレーションにお ける多くの不確実性は、物理的な構造モデリングや製造過程および製品の使用方法に影響を及ぼします。

現在の FE モデルの検証やアップデートの実行は、入力パラメータと検証結果の評価に基づきます。確率論 的解析 (Probabilistic Analysis) 機能を備えた拡張ツールは、モデル検証の不確実性を考慮し、その解決策と アップデート・プロセスを提供します。

確率論的解析のより詳細については、FEMtools Model Updating ユーザーガイドの「確率論的解析 (Probabilistic Analysis)」の章を参照してください。その主なトピックは次のとおりです。

- 数値シミュレーションの不確実性
- 不確実性に対処する方法
- モンテカルロ・シミュレーション:基本概念と技術
- 不確定テストデータとの確率論的相関性

それらの適用例は、FEMtools Model Updating ユーザーガイドに示されています。

- モンテカルロ・シミュレーションの実行
- モンテカルロ・シミュレーション結果のインポートとエクスポート
- 不確定テストデータとの確率論的相関性
- 散布図の作成

# モンテカルロ・シミュレーションの実行

FEMtools モデルアップデートは、モンテカルロ・シミュレーションに基づいた確率論的解析用ツール機能 を含んでいます。

確率論的解析のより詳細については、FEMtools Model Updating ユーザーガイドの「確率論的解析 (Probabilistic Analysis)」の章を参照してください。

モンテカルロ・シミュレーションは以下のステップから構成されます。

#### ステップ1:パラメータ定義

感度解析とモデルアップデートにおいて選択可能なすべてのパラメータを確率論的解析のために使用するこ とができます。それらのパラメータについては、確率密度関数(PDF)を定義する必要があります。PDF は 個別のテーブルに定義されます。あらためて、アップデーティグ・パラメータを定義し、PDF テーブル中の データを参照します。Monte Carlo Simulation setup ダイアログボックスを実行する前に、アップデーティ グ・パラメータが PDF にリンクされていなければなりません。 パラメータ定義のより詳細については、Defining Parameters を参照してください。

Parameter definition (パラメータ定義) ダイアログボックスには、PDF のインデックスを指定するためのフィールドがあります。PARAMETER コマンドには、PDF に参照を付けるための PDF 補語があります。

# PDF 定義テーブルのアクセス

 Tables > Probability Density Functions を使用します。少なくとも1つのパラメータが定義されている場合、 そのアイテムは有効であることに注意してください。

🧭 Probal	bility Density Func	tions	[	- • •
#	Туре	MU / XMIN	SIGMA / XMAX	
	1 NORMAL	6.62433E+10	6.47284E+07	
	2 NORMAL	2.73370E-10	8.34448E-13	
0 / 2				H.

Property	Value	*
Id	1	\$× 0
Туре	NORMAL	
Mu	662433 <mark>4</mark> 3808.5	
Sigma	64728407.0554	
		*
		-

あるいは

コンソールから次のマンドを使用します。

DEFINE PDF EXTRACT PDF

CLEAR PDF

DEFINE PDF 例

define pdf 1 normal mu 6.62433E+10 sigma 6.47284E+07 define pdf 2 normal mu 2.7337E-10 sigma 8.34448E-13

#### EXTRACT PDF 例

#### PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS

- PDF 1, TYPE = NORMAL
- MU = 6.6243E+10, SIGMA = 6.4728E+07
- PDF 2, TYPE = NORMAL
- MU = 2.7337E-10, SIGMA = 8.3445E-13

FEMtools スクリプト・プログラマは以下の関数を使用することができます。

- Ft\_DefPDF
- Ft\_GetPDF
- Ft\_GetCount ("pdf")
- Ft\_Clear ("pdf")

#### ステップ2:レスポンスとサンプリングのマトリックス生成

このステップは、保持レスポンス(モンテカルロ・シミュレーションに利用可能なレスポンスのみ)を含む レスポンス・マトリックスおよびすべてのパラメータに対するランダム値のサンプルを含むサンプリング・ マトリックスを生成します。そのサンプリング・マトリックスは、パラメータに割り当てられた PDF に基 づいて生成されます。

レスポンスの選択は共振周波数、モードシェープおよび MAC が対象となります。

モンテカルロ・シミュレーション・レスポンスおよびサンプリング・マトリックスを生成するには、

• Tools > Probabilistic Analysis > Compute

あるいは

• コンソールから、MCS SETUP を実行します。

# ステップ3:サンプリング解析

このステップでは、レスポンスはサンプリング・マトリックス中のすべてのサンプルについて計算され、結 果のマトリックスに格納されます。

レスポンス計算に必要な時間は、サンプリング数と FE モデル・サイズに大きく依存します。SDM モード解 析ソルバーを使用することができる場合、その解析速度の向上が期待できます。解析過程において、すべて の解析ソルバーとサーバーのセッティングが使用されます。

モンテカルロ・シミュレーション結果マトリックスを計算するには、

• Tools > Probabilistic Analysis > Compute

あるいは

コンソールから、MCS COMPUTE を実行します。

# ステップ4:ポスト処理

このステップでは、結果のマトリックスがレスポンスの統計プロパティを計算するためのポスト処理が使用 されます。中間値、最大値、最小値、標準偏差、すべてのレスポンスに分散が計算され、レスポンス統計マ トリックスに格納されます。

ヒストグラム・プロットのような結果のいくつかのグラフ表示や散布図のプロットが可能です。さらに、統 計プロパティはコンソール・ウィンドウ中に出力されます。

モンテカルロ・シミュレーション結果のポスト・プロセス

• Tools > Probabilistic Analysis > Postprocess

Response Selection		OK
📝 Show Histogram Plot		Contract
Response for Histogram Plot :	MC Response 1 🔹	
Number of Intervals :	10	<u>H</u> elp
V Show Scatter Plot		
Response for Scatter Plot :	MC Response 1 🔹	
Parameter for Scatter Plot :	Parameter 1 💌	



• コンソールから、MCS POSTPROCESS を実行します。





# Monte Carlo Simulation – Prepare Sampling ダイアログボックス

Ft Monte Carlo Simulation - Prepare Sampling	<b>—</b>
<u>Number of Samples:</u> 100 <u>Use FEMtools Modal Solver for Analysis</u> New Samples Add to Existing Samples Matrix <u>Replace Existing Samples Matrix</u>	OK <u>C</u> ancel <u>H</u> elp

# 機能

Monte Carlo Simulation – Prepare Sampling (モンテカルロ・シミュレーション・サンプリング) ダイアログボ ックスは、モンテカルロ・シュミレーションのセットアップを行うために使用されます。このセットアップ はモンテカルロ・サンプリングのみで使用され、すべてのパラメータの分布が割り当てられていることを暗 示します。

#### 解説

Number of Samples	シミュレーションのサンプル数を指定します。
Use FEMtools Modal Solver for Analysis	FEMtools あるいは個別のサンプリング解析用のモード解析ソルバー で構築されたものが使用されるかどうか明示します。
Add to Existing Samples Matrix	現在のデータベースのサンプリング・マトリックスに新しいサンプル を追加することを明示します。
Replace Existing Samples Matrix	新しく定義されたサンプルを既存のサンプリング・マトリックスに交換することを明示します。

#### 関連項目

MCS

# モンテカルロ・シミュレーション結果のインポートおよびエクスポート

モンテカルロ・シミュレーションの各ステップについて生成されたマトリックス(サンプリング・マトリッ クス、レスポンス・マトリックス、結果マトリックス、統計データ・マトリックス)をエクスポートするか、 以前にエクスポートされたマトリックスをインポートすることが可能です。

対象のインポートファイルが現在のパラメータやレスポンスに相当するかどうかのチェックは行なわれないので、インポートマトリックスを使用する場合は、注意しなければなりません。

#### モンテカルロ・シミュレーション・テーブルのインポート

• Tools > Probabilistic Analysis > Import

あるいは

• コンソールから、MCS IMPORT を実行します。

#### モンテカルロ・シミュレーション・テーブルのエクスポート

• Tools > Probabilistic Analysis > export

#### あるいは

• コンソールから、MCS EXPORT を実行します。

# 不確定テストデータとの確率論的相関性

多数のテストデータ・セットが利用可能な場合、テストデータのポイント群と FE データのポイント群の相 関性を評価することが可能です。FE データのポイント群は、不確定モデル・パラメータの分布特性セット を使用し、モンテカルロ・シミュレーションによって得られます。2 つのポイント群間の相関性は、モデ ル・パラメータに関して評価された不確実性がどれくらい適切かどうかの基準になります。

不確定モデル・パラメータの統計プロパティは、テストデータの統計プロパティに由来します。FEMtools は、この目的ために中間値(MV:Mean Value)法を使用します。中間値法は不確定モデル・パラメータを正 規分布と仮定します。そのパラメータの中間値は、パラメータ分布の標準偏差がテストデータ分布から評価 され、アップデート後に得られる値です。

FEMtoolsは、中間値法を適用するために次の2つのコマンドを提供します。

MCS SET REFERENCE	メニューの Tools > Probabilistic Analysis > Set Reference からアクセスされ、不確
	定テストデータの分布を計算すます。

MCS ESTIMATE メニューの Tools > Probabilistic Analysis > Estimate からアクセスされ、モデル・ パラメータの標準偏差を評価します。

不確定テストデータを使用し、相関性を行なう方法例は、FEMtools Model Updating ユーザーガイドで記述されています。

# 散布図の作成

実験の周波数、解析の周波数およびモデル・パラメータの任意の組み合わせによって、散布図(Scatter Plots)を作成することができます。

散布図を作成するには、メニューの Tools > Probabilistic Analysis > Plot Scatter からアクセス可能な MCS SCATTER コマンドを使用します。

X-Axis		Ok
Paramet	er	Cancel
🖱 FEM Re	sponse	Help
🔿 Test Re	sponse	Пер
Parameter:	Parameter 1 🔹	
Y-Axis		
Paramet	er	
🔿 FEM Re	sponse	
🔿 Test Re	sponse	
Parameter:	Parameter 1 🔹	
Advanced		
Color:	Red	
	and On Eviation Dist	

2つの量を指定し、散布図を作成する場合、第1の量はX軸座標に対応し、第2の量はY軸座標に対応します。

散布図を重ね書きするには、SUPERIMPOSE コマンドを使用するか、Scatter plot ダイアログボックスの Superimpose On Existing Plot チェックボックスをチェックします。

# コマンドリファレンス

### DEFINE PDF コマンド

DEFINE PDF コマンドは確率密度関数(PDF)を定義するために使用されます。確率論的解析で使用されるパ ラメータに PDF が参照付けられます。

#### シンタックス

DEFINE PDF int\_val [UNIFORM] <XMIN real\_val , XMAX real\_val >

DEFINE PDF int\_val [NORMAL] <MU real\_val, SIGMA real\_val >

#### 補語

UNIFORM 一様分布を指定します。これはデフォルト分布タイプです。

NORMAL NORMAL(ガウス)分布を指定します。

XMIN 最小パラメータ値を指定します。

XMAX 最大パラメータ値を指定します。

MU 統計中間値を指定します。

SIGMA 統計標準偏差値を指定します。

# メニュー・パス

エクスプローラ・ウィンドウから、Tables > Probability Density Functions を選択します。

PDFを参照するパラメータが定義される場合、このテーブルを定義します。

#### 関連項目

int\_val

CLEAR PDF

EXTRACT PDF

#### PARAMETER

# EXTRACT PDF コマンド

EXTRACT PDF コマンドは確率密度関数(PDF)をリストするために使用されます。

#### シンタックス

EXTRACT PDF [int\_sel]

#### 補語

Int\_sel PDFの選択を指定します。デフォルトは ALL です。

#### メニュー・パス

エクスプローラ・ウィンドウから、Tables > Probability Density Functions を選択します。

PDFを参照するパラメータが定義される場合、このテーブルを定義します。

#### 関連項目

DEFINE PDF

#### CLEAR PDF コマンド

CLEAR PDF コマンドは確率密度関数(PDF) 定義を削除するために使用されます。

#### シンタックス

CLEAR PDF [int\_sel]

#### 補足

Int\_sel PDFの選択を指定します。デフォルトは ALL です。

#### メニュー・パス

エクスプローラ・ウィンドウから、Tables > Probability Density Functions を選択します。

PDFを参照するパラメータが定義される場合、このテーブルを定義します。

#### 関連項目

DEFINE PDF

EXTRACT PDF

# **Ft\_DefPDF Function**

### 機能

確率密度関数 (PDF) を定義します。

### シンタックス

Ft\_DefPDF iNumber, iType, dVal1, dVal2

#### 引き数

iNumber	PDF の識別番号です。	
іТуре	PDFタイプを指定します。	(以下の表参照)
dVal1, dVal2	PDF を定義するプロパティ 参照)	です。それらの意味は、iType の値に依存します。(以下の表
іТуре	記述	dVal1、dVal2
1	一様分布	最小、最大
2	正規(ガウス)分布	中間標準偏差

```
例
```

```
Sub Main
```

```
Ft_DefPdf 10, 1, -10, 10 ' type 1 = uniform
Ft_DefPdf 20, 2, 5.0, 0.5 ' type 2 = normal
npdf = Ft_GetCount("pdf")
for i=1 to npdf
Ft_GetPDF i, id, pdftype, d1, d2
print "PDF ",id
print "TYPE=",IIf(pdftype=1,"UNIFORM","NORMAL")
print "params = ",d1,d2
next i
End Sub
```

#### 関連項目

 $Ft\_GetPDF$ 

# **Ft\_GetPDF** Function

# 機能

確率密度関数(PDF)情報を返します。

# シンタックス

Ft\_GetPDF iNumber, ext\_id, [iType], [dVal1], [dVal2]

# 引き数

iNumber PDFの識別番号です。

# 返り値

ext_id	有限要素ノード(整数)の外部	部識別番号です。
іТуре	PDF タイプを指定します以	下の表参照)
dVal1, dVal2 参照)	PDF を定義するプロパティ	rです。それらの意味は、iType の値に依存します。(以下の表
іТуре	仕様	dVal1、dVal2
1	一様分布	最小、最大
2	正規(ガウス)分布	中間標準偏差

# 例

```
Sub Main

Ft_DefPdf 10, 1, -10, 10 ' type 1 = uniform

Ft_DefPdf 20, 2, 5.0, 0.5 ' type 2 = normal

npdf = Ft_GetCount("pdf")

for i=1 to npdf

Ft_GetPDF i, id, pdftype, d1, d2

print "PDF ",id

print "TYPE=",IIf(pdftype=1,"UNIFORM","NORMAL")

print "params = ",d1,d2

next i

End Sub
```

# 関連項目

Ft\_DefPDF

# MCS コマンド

MCS コマンドはサンプリングの準備、計算、モンテカルロ・シミュレーション用ポスト処理に使用されま す。このコマンドは、モンテカルロ・シミュレーション中で生成されたマトリックスのインポートやエクス ポートのためにも使用されます。

#### シンタックス

MCS

{

COMPUTE

ESTIMATE

```
EXPORT {SAMPLES char_val | RESPONSE char_val | RESULT char_val | STATISTICS char_val }
```

HISTOGRAM [FEM | TEST] id INTERVAL int\_val

IMPORT {SAMPLES char\_val | RESPONSE char\_val | RESULT char\_val | STATISTICS char\_val }

POSTPROCESS {HISTOGRAM RESPONSE int\_val INTERVAL int\_val | SCATTER RESPONSE int\_val PARAMETER int\_val | PRINT}

READ TEST {FILE char\_val [KEEP] | FOLDER char\_val}

SCATTER {PARAMETER | RESPONSE {FEM | TEST}} int\_val {PARAMETER | RESPONSE {FEM | TEST}} int\_val [COLOR {WHITE | BLACK | BLUE | CYAN | LIGHTGREEN | GREEN | YELLOW | MAGENTA | BROWN | RED}] [SUPERIMPOSE]

SET REFERENCE

```
SETUP SAMPLES int_val [ADD | REPLACE]
```

}

# 補語

COMPUTE	すべてのモンテカルロ・サンリング用レスポンスを計算します。
ESTIMATE	テストデータの分布からのパラメータ分布プロパティを評価します。
EXPORT	MCS データ・マトリックスをエクスポートします。
	SAMPLES は、MCS サンプリング・マトリックスがエクスポートされることを明示
	します。
	RESPONSE は、MCS レスポンス・マトリックスがエクスポートされることを明示し
	ます。
	RESULT は、MCS 結果マトリックスがエクスポートされことを明示します。
	STATISTICS は、MCS 統計マトリックスがエクスポートされることを明示します。
HISTOGRAM	ヒストグラム・プロットを生成します。
	FEMは、FEMの周波数データがヒストグラム・プロットのために使用されることを
	明示します。
	TEST はテストの周波数データがヒストグラム・プロットのために使用されること

を明示します。

INTERVALはヒストグラム・プロット間隔の数を定義します。

IMPORT MCS データ・マトリックスをインポートします。 SAMPLES は、MCS サンプリング・マトリックスがインポートされることを明示します。 RESPONSE は、MCS レスポンス・マトリックスがインポートされることを明示します。 す。RESULT は、MCS 結果マトリックスがインポートされることを明示します。 STATISTICS は、MCS 統計マトリックスがインポートされることを明示します。

POSTPROCESS モンテカルロ・シミュレーション・データのポスト処理を行います。
 HISTOGRAM はヒストグラム分析のためのセッティングを指定します。
 SCATTER は分散解析のセッティングを指定します。
 RESPONSE は出力グラフ (ヒストグラム、あるいは分散)のためのレスポンスの id を定義します。
 INTERVAL はヒストグラム・プロット用の間隔数を定義します。
 PARAMETER は散布図プロット用のパラメータ id を定義します。
 PRINT は統計資料がコマンドモード中で出力されることを明示します。

 READ TEST 多数のテストデータ・ファイルをインポートし、試験周波数マトリックスに試験周 波数をすべて格納してください。
 FILE はインポートするファイルを指定し、ファイルの指定が繰り返されることを明 示します。
 KEEP は既にデータベース中のテスト・モデルが保持されることを明示します。
 FOLDER はテスト・ファイルをすべて読むフォルダーを指定します。

SCATTER 散布図プロットを生成します。
 COLOR はマーカー色を指定します。
 FEM は解析レスポンスが FE レスポンスであることを明示します。
 PARAMETER はパラメータの識別番号を指定します。
 RESPONSE はレスポンスの識別番号を指定します。
 SUPERIMPOSE は既存のプロットに現在のプロットを重ね合わせます。
 TEST は解析レスポンスがテスト・レスポンスであることを明示します。

SETUP SAMPLES テストデータの分布プロパティを評価し、不確定パラメータの分布プロパティの評価に対する参照値としてこれらのプロパティをセットします。

SETUP SAMPLES モンテカルロ・サンプルを生成します。
 SAMPLES は使用するサンプル数を指定します。
 ADD は既存のサンプル・マトリックスに生成されたサンプルを加えることを明示します。
 REPLACE は生成されたサンプルが既存のサンプル・マトリックスと交換されることを明示します。

#### 例

• MCS サンプル・マトリックスに 50 の新しいサンプルを加えます。

#### MCS SETUP SAMPLES 50 ADD

• 生成されたモンテカルロ・サンプルを計算します。

#### MCS COMPUTE

レスポンス3のパラメータ1の散布図プロット上にレスポンス5の120間隔を備えたヒストグラム・プロットも生成します。

MCS POSTPROCESS HISTOGRAM RESPONSE 5 INTERVAL 120 SCATTER RESPONSE 3 PARAMETER 1

• ファイル statmat.txt に統計マトリックスをエクスポートします。

#### MCS EXPORT STATISTICS statmat.txt

• 現在のテスト・モデルを維持し、複数のテスト・ファイルをインポートします。

MCS READ TEST FILE file1.unv FILE file2.unv FILE , file3.unv KEEP

• 100の間隔を使用し、第3のテスト・モード周波数のヒストグラム・プロットを示します。

#### MCS HISTOGRAM TEST 3 INTERVAL 100

• 第3のFEモードの散布図プロット上に第5のテスト・モードを示します。

MCS SCATTER FEM 3 TEST 5

#### メニュー・パス

Tools > Probabilistic Analysis

#### 関連項目

int\_val

CLEAR\_MCS

DEFINE PDF